SM - 2304

# 取扱説明書


9'4PILIP

形番 2304

製品をお使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。

この取扱説明書は必要な時にすぐ取り出して読めるように大切に保 管しておいてください。



### 本製品を安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくためには材料、配管、電気、機構などを含めた空気圧機器に関する基礎的な知識(日本工業規格 JISB8370 空気圧システム通則に準じたレベル)を必要とします。


知識を持たない人や誤った取扱いが原因で引き起こされた事故に関して、当社は責任を負いかねます。

お客様によって使用される用途は多岐にわたるため、当社ではそれらすべてを把握することができません。ご使用条件によっては、性能が発揮できない場合や事故につながる場合がありますので、お客様が用途、用法に合わせて製品の仕様の確認および使用法をよく理解してから決定してください。

本製品には、さまざまな安全策を実施していますが、お客様の誤った取扱いによって、事故につながる場合があります。そのようなことがないためにも、**必ず取扱説明書を熟読し内容を十分にご理解いただいたうえでご使用ください。** 

### サービスマニアル

## タ"イアルエア



W. Terron

の製品をご採用いただきありがとうございます。




の製品は全て厳しい品質管理のもとで造られていますから安心してこ使用ください。



のダイアルエアをより効果的にご使用いただくために取付上、保守上の注意事項を列記しましたのでご一読ください。


# ① 取付け上の注意事項 1-1)エアの流れが、ボディ下面についている矢印の方向になる

ように取付けてください。




尚、圧力目盛板は、ポンネット組付®を手でまわすことにより、見やすい方向にすることができます。(360°自由に回

転します。)




1-2) ダイアルエアの接続口径は、なるべく配管径と同じものをご使用ください。







1-3) 分解掃除の際、部品が取りはずせるように100 mm以上のスペースをとっておいてくたさい。




1-4) ゴミや水が入らないように、ダイアルエアの前にはフィ ルタを取付けてくたさい。



1-5) 一次爾圧力が立のもMA以上にならないようにしてくださ




1-6)使用される空気圧機器のできるだけ近くに取付けてくたさい。



1-7)周囲温度が90℃以上になる場所での使用は避けてください。





### ❷保守上の注意事項

2-1)分解の際は次の手順で行なってください。


尚、この時③④⑤⑥⑧の部品は絶対に分解しないてくたさい。


- a. ダイアルエアへのエアの供給を止める。
- b. ロックノブ①を左にまわしてはずし、アジャスティング ノブ②とリティニングリング⑦を分解する。
- c. ボディ⑩からポンネット組付⑧をはずして、上下のピストン⑬⑩、サポートワッシャー⑪、スプリング⑩を分解する。
- d. ボトムプラグのをはずして、メインバルブ組付図、パイロットバルブ図を分解する。
- 2-2)組立ての際は次の手順で行なってください。
  - a. パイロットバルブ⑩、メインバルブ組付卿、スプリング ⑫⑭、およびボトムプラグ⑰をボディ⑲底部に組付ける。
  - b. ボトムピストン®の平面部を下にして、アッパーピストン®とサポートワッシャ®を上から観込む。
  - c. ワッシャ①の上にスプリング⑩を下図のようにして組付ける。




番号	部品名	部品Ng	数/台	(権 考
雅·罗·	即 四 名 ロックノブ ・.	f 16-103	1	/m
2	アジャスティングノブ	16-097	1	
3	ダイアルスクリュ	45-089	1	
4	ダイアルフェイス	49-059	1	低圧用49-059L3
5	ストッパ	30-638	1	
6	ワッシャ	11-112	1	
7	リティニングリング	44-014	1	
8	ホンネット組付	15-408	1	
9	0リング	78-109	1	消耗部品
10	スプリング	71-005	2	低圧用71-005L3
11	サポートワッシャ	30-637	1	
12	0リング	78 · 027	1	消耗部品
13	アッパーピストン	16-099	1	
14	0リング	78-110	1	消耗部品
15	0リング	78-038	1	消耗部品
16	アッパーピストンカップ	16-102	1	
17	0リング	78-018	1	消耗部品
18	ボトムピストン	16-100	1 /	
19 ·	ボディ組付	15-436	1	-
20	パイロットバルブ	30-648	1	
21	0 リング	78-112	1	消耗部品
22	スプリング	70-076	1	
23	メインパルブ組付	15-437	1	
24	0 リング	78-115	1	消耗部品
25	スプリング	70-077	1	
26	0 リング	78-116	1	消耗部品
27	ポトムプラグ	06-415	1	
28	ブラグ	43-002	2	
29	スクリュウ	45-051	6	









- d. 組立てられたピストンの上から、ボンネット組付®を組込む。
- e. 0リング⑨をボディ⑩にはめて、組立てたピストン とボンネットを組込む。
- f. リティニングリング⑦をボディ®の溝にはめ込む。
- 8. アジャスティングノブ②、ロックノブ①を組付ける。 尚、エアを供給される前に必ず後記事項(⑥圧力調整の方法)を参考にして、使用される空気圧機器に適した圧力に、アジャスティングノブ②をセットしてください。
- 2-3)万一圧力調整ができなくなったり、圧力降下が著しくなった場合は次の点を調べてください。
  - ホトムプラグのをはずして、メインバルブ組付容、パイロットバルブ@を分解する。
  - b. 0リングとパルプを洗浄して傷等を調べる。
- 2-4)万一アジャスティングノフ②の下からエアがもれる場合
  - a. この場合はメインバルブ組付22の汚れや傷が原因しています。尚、少量のもれはリリーフしているエアですから放降ではありません。

#### ❸圧力調整の方法

- 3-1)使用される空気圧機器に適した圧力の位置に、アシャス ティングノブの矢印を合せてください。そして、ロック ノブを右にまわしてロックしてください。
- 3-2)最高圧力を限定される場合(図2)
  - a. ロックノブを左にまわしてはずし、アジャスティン グノブを取る。
  - b. ダイアルスクリューをゆるめて、使用される空気圧 機器の最大許容圧力の位置にストッパーをセットし て、ダイアルスクリューをしめつける。このときダイ アルスクリューは絶対に取りはずさないでください。
  - ウーカップリングのキー溝がOFFとストッパーの間に くるようにする。
  - d · アジャスティングノブのキーをカップリングのキー 溝に合せて組付ける。
  - ロックノブを捻込んでアジャスティングノブをロックする。

#### 3-3)最低圧力を限定される場合(図3)

a. 上記と同じ要領でセットしてください。ただし、カップリングのキー溝をセットされるときは、キー溝がストッパーと(川村PAの間になるようにしてください。

